

Parabéns, você acaba de adquirir uma luminária Megalux!
Abaixo segue instruções para montagem do seu Spot.

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Spot com cuidado da embalagem, ele já estará pré montado.

Importante

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

Limpeza

Utilizar flanela úmida com sabão neutro (Opcional). Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

A sequência de montagem/instalação funciona de acordo com a ordem da imagem a seguir:

- A. O Conjunto Spot (1) já virá com todos os seus componentes pré montados.
- B. Você precisará apenas fazer a ligação elétrica, encaixar as lâmpadas e fixar o modelo ao teto.
- C. Afrouxe a Travessa de Fixação (3) do Niple de Ferro 5cm (5). **Não retire** o Cabo Paralelo (7) da posição que está.
Importante: Quando fizer a ligação dos cabos, mantenha a mesma posição que os cabos foram enviados na embalagem. Não retire os cabos dos furos da Canopla (2).

D. Nesse momento, você deverá fazer as ligações elétricas. Primeiro, faça a ligação elétrica dos Cabos Paralelos (7, 8, 9) aos cabos dos Soquetes Gu10 (10). Serão três cabos e três soquetes. Utilize fita isolante para a emenda dos fios não ficar exposta.

E. Depois, repita o processo de ligação elétrica dos fios de sua residência/comércio com os cabos já emendados - **novamente:** assegure-se de que a energia esteja desligada.
Lembre-se: os cabos da extremidade devem passar nos dois furos da borda da Canopla (2) e o central pelo meio. É de extrema importância que a emenda do Cabo central fique acima da Travessa de Fixação (3) e os cabos laterais por fora dela, como demonstrado na imagem e conforme o embalo da peça. Ao final do processo os cabos devem ficar dentro do Perfil (4).

F. Com todas as ligações realizadas, prenda a Travessa de Fixação (3) a caixa de energia do teto por dois **Parafusos Auto Atarraxantes Cabeça Escareada Chata M3x20mm (não inclusos)** que estão fixados nela, observe o desenho.

G. Agora, aproxime o Conjunto Spot (1) da Travessa de Fixação (3) ao teto, a Canopla (2) deve tampar a caixa de energia. Para isso, rosqueie o Niple de Ferro 5cm (5) ao furo central da Travessa de Fixação (3). Certifique-se de que todo o Conjunto Spot (1) esteja firme ao teto.

H. Por fim, encaixe todas as três **Lâmpadas Dicroicas - MR16 (não inclusas)** nos Soquetes Gu10 (10) e nos Aros da Lâmpada (12). Esse processo é muito simples, gire o Aro da Lâmpada (12) e puxe levemente da lateral do Spot (11), dessa forma ele se soltará e você poderá encaixar a Lâmpada (*imagem meramente ilustrativa*) no Soquete Gu10 (10) e depois nele, retorne-os para dentro dos Spots (11) conforme o processo de retirada.

I. Pronto, o processo está finalizado.

